

CONVERSOR RCA REMOTO SLIM



PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade JFA Eletrônicos, o qual foi desenvolvido com tecnologia avançada e design exclusivo. Leia atentamente as instruções de uso e instalação apresentadas neste manual.

APLICAÇÃO

Utilizado em CD/DVD players que não possuem saída RCA.

CARACTERÍSTICAS

Converte o nível do alto-falante para o de RCA.

Saída de comando remoto para acionamento dos amplificadores com proteção contra excesso de corrente e curto-circuito com o terra.

ENTRADA ALTO-FALANTE

(Fio Preto/Preto e Branco)

Ligar na saída para alto-falante do player

SAÍDA RCA

Ligar no(s) amplificador(es) ou crossover/processador

ENTRADA 12V

(Fio Vermelho)

Ligar no positivo da bateria

GND

(Fio Preto)

Ligar no negativo da bateria



SAÍDA REMOTO (Fio Azul)

Ligar no remoto do(s) amplificador(es) ou sequenciador remoto