

# CONVERTIDOR RCA REMOTO SLIM



**JFA**  
ELECTRÔNICOS



MANUAL DE INSTRUCCIONES

## IMPLEMENTACIÓN

Se utiliza en reproductores de CD/DVD que no posean salida RCA.

## CARACTERÍSTICAS

Convierte el nivel del altoparlante para el de RCA.

Salida de mando a distancia para el accionamiento de los amplificadores con protección contra la sobre corriente y corto-circuito con la tierra.

### ENTRADA ALTOPARLANTE

(Cable negro/negro y blanco)

Enchufe en la salida para el alto parlante del reproductor

### ENTRADA 12V

(Cable rojo)

Conectar en el dispositivo de la batería

### GND (Cable Negro)

Conectar al negativo de la batería

### SALIDA RCA

Conectar a amplificador(es) o crossover/procesador

### SALIDA REMOTA (Cable azul)

Enchufa el o los amplificadores remotos o el secuenciador remoto

